

Instruções

1. **1**
Coloque o carvão ativado em uma peneira de malha fina e enxague-o com água quente.
2. **2**
Deixe o carvão em uma panela com água fervente por cerca de 15 minutos. Conforme as impurezas saíam do carvão, um odor fétido será liberado. Ferva até que todos os odores se dissipem. Pode ser necessário enxaguar e ferver o carvão várias vezes até que o odor desapareça completamente.
3. **3**
Coloque o carvão em uma assadeira e deixe-o secar durante várias horas. O vapor dele é inflamável, por isso, mantenha a área bem ventilada.
4. **4**
Asse o carvão a 150 °C por cerca de três horas. Como o vapor dele é inflamável, utilize um forno elétrico.
5. **5**
Deixe o carvão esfriar e reutilize-o.