

Instrução passo a passo

Brincos design de terrazo

1º Passo



Abra um bloco de massa preta e outro amarelo açafrão com o rolinho acrílico numa superfície de trabalho de sua preferencia.

2º Passo



Corte muitos pedacinhos minúsculos das outras duas cores (amarelo açafrão e marfim) e coloque-os de forma irregular sobre a placa de massa preta.

Consegue um efeito particularmente bonito se sobrepor as cores um pouco.

3º Passo



Coloque um pedaço de papel vegetal sobre a massa já aberta com os pedacinhos distribuídos e passe o rolinho acrílico com pouca pressão sobre o papel vegetal, até que os confetes estejam fusionados com a massa preta.

Mova delicadamente as placas amarelo açafrão e preta com confetes com as mãos, dando uma leve esticadinha.

Deste modo, ressalta-se ainda mais o efeito de couro. Coloque as duas placas bem lisas sobre papel vegetal e leve para endurecer no forno

a **130°C** com calor superior/inferior por **30 minutos**.

Uma vez pronto, deixe esfriar.

4º Passo



Agora coloque os moldes sobre as placas endurecidas e desenhe o contorno com uma caneta de tinta removível.

5º Passo



Corte todas as peças duas vezes para os brincos. Utilize a tesoura para recortar o modelo desenhado nas placas.

6º Passo



Faça os furos nos lugares marcados com o alicate de perfuração.

7º Passo



Una as peças com as argolas de bijuteria. Para isto, utilize o alicate de bijuteria.

8º Passo



Por último, cole as bases dos brincos com cola instantânea na parte de trás dos círculos pequenos.

9º Passo



Passe a corrente pelos furos à direita e à esquerda do semicírculo de FIMO e o colar já está pronto.