

ANTENA UHF



Para ter a melhor imagem na sua casa, você não precisa de muita coisa para receber o sinal da TV Digital ABERTA. Basta um conversor de TV Digital ou um televisor que já tenha o , que geralmente são os modelos fabricados a partir de 2010, e uma boa antena UHF.

1) Tipos de antenas UHF

Há vários tipos de antenas UHF e vamos explicar todos eles.

O primeiro tipo é a antena UHF externa.

Essas antenas são as mais usadas em casas. Os modelos mais comuns são: a antena LOG PERIÓDICA, YAGI e a “BOCA DE JACARÉ” e você não precisa mais do que isso para receber o sinal de TV Digital na sua casa.

2) Cuidados ao comprar uma antena UHF

Agora que você já conhece os tipos de antenas externas que pode instalar em sua residência, preste atenção: há empresas e lojas que oferecem antenas amplificadas ou antenas externas especiais para TV Digital que custam muito mais caro e não oferecem boa qualidade de imagem. Para receber o sinal da TV Digital ABERTA você não precisa de antena especial. Você só precisa comprar uma antena UHF comum e mais nada.

De forma geral, as duas antenas que mostramos apresentam desempenhos semelhantes e você não notará diferença. Porém, para condições mais específicas – caso sua residência esteja extremamente distante da torre de transmissão – um tipo de antena pode ser melhor que o outro. Nesse caso, contate um instalador de antenas de sua confiança.

Independentemente da antena ser uma log periódica ou uma “boca de jacaré”, é importante que seja de boa qualidade. Observe se a construção da antena é robusta e se todas as peças estão fixadas firmemente, pois é um equipamento que ficará fora da sua casa e sofrerá a ação do sol, chuva, vento e outros fatores climáticos. Por este motivo, a fixação da antena deve ser muito bem-feita.

3) Onde instalar a antena

A localização da antena é muito importante. Ela deve ser instalada em um local sem obstáculos, próximo (prédios, muros, árvores etc.), para captar melhor o sinal da TV Digital. Caso exista obstáculos próximos à antena, ela deve ser posicionada mais alta ou em outro lugar.

Ao instalar uma antena externa, não esqueça que o cabo da antena também deve ser de boa qualidade. Os mais recomendados são os do tipo RGC-59 ou RG-6 facilmente encontrados nas lojas de materiais de construção ou nas lojas especializadas.

Mas, atenção: ao comprar o cabo RGC-59 ou RG-6 certifique-se que ele tenha, no mínimo, 70% de malha. Se você tem dúvidas quanto ao tipo de cabo que deve usar, peça auxílio ao vendedor ou a um antenista de sua confiança, pois cabo de antena de boa qualidade é muito importante para que você tenha uma boa imagem em seu televisor.

Também é necessário usar conectores apropriados para conectar a antena ao conversor. Esses conectores devem estar bem firmes e não podem estar frouxos, pois podem gerar problemas para receber o sinal da TV Digital.

4) Antena coletiva

Mas, se você vive em um prédio a melhor solução é usar a antena coletiva. Se você já conectou o conversor no cabo da antena coletiva e não consegue receber o sinal da TV Digital ABERTA, verifique com o síndico ou zelador as condições da antena coletiva. É direito seu ter a opção de assistir à TV sem precisar pagar por uma assinatura.

Se você vive próximo a uma antena de transmissão de TV é provável que você possa receber o sinal da TV Digital ABERTA usando uma antena interna. É muito simples de instalar. Basta conectar no seu conversor digital ou na sua TV e fazer a atualização dos canais. Você deve, preferencialmente, posicionar a antena interna próxima a uma janela.

Caso você não saiba se vive próximo a uma antena de transmissão, pergunte aos vizinhos ou contate a emissora local.

Viu como é simples assistir à TV Digital ABERTA? Você não precisa de muita coisa para ter uma imagem de cinema sem ter de pagar a entrada